

＜お子様のピアノ演奏をサポートする＞



FOOT SUPPORT GOODS

① ピアノは鍵盤の高さを自由に
変えることができないので
演奏者がピアノの高さに
合わせる必要があります。

② ピアノの椅子の高さを合わせると
足がブラブラと宙に浮いてしまい
重心が不安定になり良い音が出せません。
だからアシストグッズが必要なのです!!

弱音ペダルも使う方に

左側の弱音ペダルも使用される場合
は、アシストセットに加えてこちらの
ペダルパーツもお求めください。

HS-V アシストハイツールセット

¥9,200+消費税

2020年
4月1日より価格改定

¥10,100 税別


お子様の成長にあわせて高さ調節が可能!

※成長にあわせて5段階

1段階



5段階



2020年
4月1日より価格改定

アシストセット

¥24,500+消費税

¥25,400 税別


■ご注文の際は、足台の色を「ブラック」「ウォルナット」よりお選びください

(ブラック)



いろいろあって
どれを用意してあげたらいいかお悩みでしたら...

START



- ピアノ補助ペダル
- ピアノ補助台
- アシストペダルセット

※実際に
本厚木店で
試すことが
できます。

電子楽器も結構響いている...

ヘッドフォンをしたり音量を小さくしたりしても鍵盤をたたく音は

振動音として
伝わってしまうのです...

大好きな
楽器、
気持ち良く
弾きたいから



電子ピアノ用
防振マット DP-M
＜ワイドサイズ＞ ¥21,000- 税別

電子オルガン用防振マット
¥18,000- 税別

＜お問い合わせは...＞

(株)厚木楽器
本厚木店

TEL 046-222-1019
※1火曜・毎週水曜定休